

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ

## Instrukcja transportu wewnętrznego na terenie ZGO GAĆ Sp. z o.o.

### 1. CEL

Celem instrukcji jest przekazanie wszystkim osobom poruszającym się pieszo oraz pojazdami kołowymi po terenie ZGO Gać niezbędnych informacji dotyczących podstawowych zasad ruchu wewnątrzzakładowego.

### 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich pieszych oraz kierowców pojazdów kołowych poruszających się po terenie ZGO Gać sp. z o.o. stanowiących własność

- ZGO GAĆ Sp. z o.o., lub wynajętych przez ZGO GAĆ Sp. z o.o. i pracujących na jego rzecz,
- prywatną pracowników ZGO GAĆ Sp. z o.o.
- zewnętrznych przewoźników odpadów zajmujących się dostarczaniem i odbiorem materiałów (np. surowce i części do produkcji, wyroby gotowe, odpady, itp.)
- gości ZGO GAĆ Sp. z o.o.
- wykonawców i podwykonawców świadczących usługi na rzecz ZGO GAĆ Sp. z o.o.

### 3. POJAZDY

Typy:

Do pojazdów kołowych zaliczamy pojazdy:


- jednośladowe np.: motocykle, skutery, motorowery, rowery
- wielośladowe np.: samochody osobowe, ciężarowe, specjalistyczne, (traktory, koparki, dźwigi), wózki jezdniowe

Wymagania:

- Wszystkie pojazdy poruszające się po terenie ZGO Gać muszą być sprawne technicznie (posiadać aktualne badania techniczne tam gdzie jest to wymagane) i muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym (zgodnie z wymaganiami prawnymi lub zaleceniami technicznymi) mającym na celu między innymi kontrolę stanu bezpieczeństwa pojazdu.

### 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA

Odpowiedzialność:



1

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ

Odpowiedzialność za zapewnianie bezpiecznego stanu technicznego pojazdów będących własnością ZGO GAĆ Sp. z o.o. spoczywa na Kierowniku Działu Utrzymania Ruchu.

Odpowiedzialność za zapewnianie bezpiecznego stanu technicznego pojazdów niebędących własności ZGO GAĆ Sp. z o.o. spoczywa na właścicielu pojazdu i kierującym pojazdem.

Każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do kontroli stanu bezpieczeństwa (np. hamulce, światła, opony, wycieki płynów, itp.) użytkowanego przez siebie pojazdu i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odchyłeń poinformowanie o tym Kierowniku Działu Utrzymania Ruchu ZGO Gać Sp. z o.o. Pojazd nie sprawny technicznie nie może poruszać się po terenie ZGO Gać


- Usługobiorcy, w tym użytkownicy pojazdów zobowiązani są do zachowania wszystkich zasad określonych w niniejszej instrukcji oraz zapoznania z nimi swoich pracowników.
- Usługobiorcy, w tym użytkownicy pojazdów ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników w związku z pracą wykonywaną na terenie ZGO Gać
- Losowa kontrola stanu technicznego pojazdów wjeżdżających i poruszających się po terenie ZGO Gać może być dokonywana przez Służbę BHP oraz przez Kierownictwo ZGO GAĆ Sp. z o.o

Wymagania – osoby kierujące pojazdami

- Żadna osoba nie może prowadzić i obsługiwać pojazdu, jeżeli nie została przeszkolona i sprawdzona (badania lekarskie, psychotechniczne – tam gdzie jest to wymagane), jako osoba kompetentna do prowadzenia i obsługi konkretnego typu pojazdu.
- Wszystkie osoby obsługujące i kierujące pojazdami muszą posiadać ważne prawo jazdy lub odpowiednie uprawnienia, pozwolenia (zgodnie z wymaganiami prawnymi).
- Każda osoba obsługująca, kierująca pojazdem musi być zdrowa, wypoczęta i trzeźwa, nie może być pod wpływem środków odurzających lub leków po zażyciu, których są przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów.
- Wszyscy uczestnicy ruchu wewnątrzzakładowego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wymagań i zasad powszechnie obowiązujących w ruchu drogowym, przepisów ruchu drogowego jak również regulacji obowiązujących na terenie ZGO Gać Sp. z o.o., oraz postanowień niniejszej Instrukcji.

## 5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Postępowanie w przypadku wypadku drogowego i kolizji drogowej





**ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ**

- W przypadku zaistnienia wypadku drogowego i kolizji drogowej świadek zdarzenia lub osoba biorąca w nim udział, (jeśli jest w stanie) informuje o zdarzeniu personel ZGO Gać. Jeżeli jest to konieczne świadek zdarzenia udziela pierwszej pomocy przed przybyciem służb zewnętrznych.

**Postępowanie w przypadku awarii pojazdu**

- W przypadku wystąpienia awarii pojazdu kierowca powinien przede wszystkim zatrzymać pojazd w miarę możliwości w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne, – jeżeli pojazd jest w niewyposażony, wyłączyć silnik i zabrać kluczyki ze sobą, zaciągnąć hamulec ręczny, odciąć dopływ paliwa/gazu, (jeśli jest to możliwe), opuścić pojazd wraz z pasażerami i poinstruować ich o konieczności udania się na chodnik/pobocze jezdni lub poza strefę ruchu wózków widłowych i innych pojazdów takich jak samochody ciężarowe oraz pozostania w odległości bezpiecznej od pojazdu, pozwalającej uniknąć ewentualnego potrącenia przez inny pojazd. Następnie kierowca musi założyć kamizelkę odblaskową i postawić trójkąt ostrzegawczy zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego (dotyczy tylko samochodów, po czym powiadomić bezpośredniego przełożonego/ Kierownika danej instalacji o zaistniałej sytuacji, pamiętając o podaniu miejsca, w którym się znajduje.

**6. OGÓLNE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZGO Gać Sp. z o.o.**


Zasady ogólne obowiązujące wobec wszystkich osób przebywających na terenie ZGO Gać.

- Wszystkie drogi komunikacyjne ZGO GAĆ Sp. z o.o. są drogami wewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

**POJAZDY JEDNOŚLADOWE**

- Pojazdami jednośladowymi można wjechać jedynie na teren parkingów (obok biurowca, obok budynku pracowników dozoru mienia) ZGO GAĆ Sp. z o.o.
- Motocykle i skutery należy pozostawić na w/w parkingach, rowery w specjalnie przystosowanych do tego celu stojakach zlokalizowanych na parkingu.
- kategorycznie zabrania poruszania się nimi po terenie wewnętrznym ZGO GAĆ Sp. z o.o.

POJAZDY POZOSTAŁE – samochody osobowe, ciężarowe, specjalistyczne, wózki jezdniowe, itp.

 3

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ

Samochód (pojazd) wjeżdżający na teren ZGO GAĆ Sp. z o.o. ma być sprawny technicznie, za wszelkie zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego wynikłe ze złego stanu technicznego pojazdu odpowiada kierowca i właściciel pojazdu.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, szczególnie dotyczących:

#### TRASA I PRĘDKOŚĆ


- Na drogach wewnętrznych ZGO GAĆ Sp. z o.o. obowiązuje ruch prawostronny z jednoczesnym stosowaniem się do znaków drogowych, zasady te obowiązują każdego pracownika oraz inne osoby prowadzące pojazdy.
- Każde tamowanie lub utrudnianie ruchu pojazdów na drogach stanowi naruszenie niniejszej instrukcji. Dotyczy to wszelkich czynności wykonywanych na placach, drogach oraz umieszczanie przy nich kontenerów, bel sprasowanych surowców i innych przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze.
- Zawsze należy dostosować prędkość do warunków drogowych. Najwyższa dozwolona prędkość poruszania się po terenie ZGO GAĆ Sp. z o.o. – do 10 km/godz., na terenie hal do 5 km/godz., wjazd na wagę do 5 km/godz., na zakrętach, w bramach, skrzyżowaniach, przejazdach i zwężeniach dróg i podjazdach do 5 km/godz.
- Zawsze należy stosować sygnału dźwiękowego podczas przejeżdżania przez bramy hal oraz podczas wyjeżdżania z niewidocznych miejsc.
- Zabrania się przewożenia i podwożenia osób postronnych
- Stosowanie najwyższej dopuszczalnej prędkości pojazdów zależy od:
  - rodzaju i ważności drogi,
  - nasilenia ruchu,
  - widoczności,
  - rodzaju nawierzchni,
  - rodzaju i ilości przewożonej masy towarowej,
  - od poleceń dyspozytora ruchu-pracownika ZGO GAĆ Sp. z o.o.

#### PRZEJAZD PRZEZ WAGĘ

Szczegółowe zasady określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

#### PIERWSZEŃSTWO JAZDY

- Przy skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych, pierwszeństwo przejazdu przysługuje pojazdom poruszającym się po drodze głównej.
- Niezależnie od sytuacji wynikającej z uprzednio podanych przepisów, w ruchu wewnątrzzakładowym, prawo pierwszeństwa przysługuje podczas działań interwencyjnych następującym rodzajom pojazdów sygnalizujących jazdę:





ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ

- pojazdom Straży Pożarnej (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w budynku pracowników Dozoru mienia)
- karetkom Pogotowia Ratunkowego
- pojazdom Policji
- innym pojazdom uprzywilejowanym


JAZDA NA ZAKRĘTACH I W MIEJSCACH O OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI:

- Zakręty w lewo należy wykonywać łagodnym łukiem o dużym promieniu, możliwie blisko osi jezdni, nie wjeżdżając na lewą połowę jezdni. Zakręty w prawo – łukiem o małym promieniu tj. jak najbliżej chodnika lub krawężnika.
- Zamierzona zmianę kierunku jazdy należy zasygnalizować kierunkowskazem lub ręką, co najmniej z wyprzedzeniem 10m
- W miejscu ograniczonej widoczności np. mgła kierujący pojazdem jest zobowiązany dawać krótkotrwałe ostrzegawcze sygnały dźwiękowe oraz zachować szczególną ostrożność.

RUSZANIE Z MIEJSCA

- Podczas ruszania z miejsca kierowca pojazdu powinien upewnić się, czy z tyłu nie nadjeżdża inny pojazd. Następnie zasygnalizować ruszanie z miejsca przez uruchomienie lewego kierunkowskazu lub wyciągnięcie lewej ręki. Sygnał ten w razie potrzeby może być uzupełniony sygnałem dźwiękowym.
- Niedopuszczalne jest ruszanie i dawanie sygnału tuż przed nadjeżdżającym z tyłu pojazdem
- Przy wózkach widłowych i ładowarkach zakazuje się jazdy z podniesionymi widłami lub pomostem przy ograniczonym polu widzenia. Jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie wtedy, kiedy zostanie odpowiednio załadowany pojazd, (ciężar musi być odpowiednio dostosowany do danego typu wózka widłowego. Przy przechylonych do tyłu prowadnicach oraz widłach podniesionych na wysokość do 30 cm od jezdni.
- Podczas ruchu pojazdu kierowca zawsze musi patrzeć w kierunku jazdy. Jeżeli widoczność jest utrudniona przez wysoki ładunek należy zmniejszyć wysokość ładunku do wysokości pola widzenia. Można też do tego manewru poprosić innego pracownika, aby bezpiecznie wykonać tę czynność.

ZAWRACANIE



5

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ


- Zawracanie pojazdem na jezdniach jest dopuszczalne dla ruchu dwukierunkowego tylko wówczas, gdy nie powoduje to utrudnień w ruchu innym pojazdom
- Zawracanie na jezdniach dla ruchu jednokierunkowego jest niedozwolone

#### COFANIE

- Podczas cofania pojazdu należy sprawdzić, czy droga z tyłu jest wolna, a następnie obserwować ją przez cały czas trwania ruchu wstecz
- Jeżeli tej obserwacji nie można dokonać ze stanowiska kierowcy, wówczas manewr ten powinien odbywać się z pomocą drugiej osoby. Osoba ta ma za zadanie obserwować drogę z tyłu pojazdu i dawać kierowcy wcześniej uzgodnione znaki porozumiewawcze
- Pojazdy cofające muszą używać sygnałów dźwiękowych cofania oraz wzrokowego – światła cofania

#### POSTÓJ

- Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w wewnątrzzakładowym ruchu pojazdów oraz pieszych, należy przestrzegać niżej przedstawionych zaleceń:
  - nie zatrzymywać pojazdy na środku jezdni
  - nie zatrzymywać pojazdów na skrzyżowaniach dróg
  - nie zatrzymywać pojazdów w miejscach niewidocznych dla nadjeżdżających
  - nie zatrzymywać pojazdu w miejscach utrudniających wyjazd lub ograniczających widoczność przy wjazdach i wyjazdach z hal i składowiska
  - nie zatrzymywać pojazdów na chodnikach i wyznaczonych ciągach komunikacyjnych dla pieszych
  - nie zatrzymywać pojazdów w miejscach oznakowanych znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju
- ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA WÓZKA ORAZ INNYCH POJAZDÓW Z KLUCZYKIEM W STACYJCE. POJAZD POWINIEN ZOSTAĆ ZABEZPIECZONY W TAKI SPOSÓB, ABY UNIEMOŻLIWIĆ OSOBOM POSTRONNYM JEGO URUCHOMIENIE
- ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W TRAKCIE KIEROWANIA POJAZDEM
- ZABRANIA SIĘ PALENIE TYTONIU PODCZAS KIEROWANIA POJAZDEM I NA TERENIE CAŁEGO ZAKŁADU OPRÓCZ MIEJSC WYZNACZONYCH
- NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓB WEJŚCIA DO POJAZDU, JEŻELI POJAZD ZNAJDUJE SIĘ W RUCHU – dotyczy samochodów przywożących odpady, kierowców i osób pomagających podczas załadunku i wyładunku



6



**ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ**

- ZABRANIA SIĘ PODWOŻENIA TAKSATORÓW W MIEJSCA WYŁADUNKU LUB ZAŁADUNKU
- ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA SŁUCHAWEK I SŁUCHANIA GŁOŚNEJ MUZYKI

**PRZEJAZD PRZEZ MYJNIĘ**

- Każdy samochód służący do transportu odpadów przed opuszczeniem terenu Zakładu ma obowiązek przejechania przez myjnię w celu wymycia i dezynfekcji kół pojazdów.

**ZASADY RUCHU PIESZEGO:**

- Ruch pieszych odbywa się po terenie Zakładu po wyznaczonych ciągach ruchu pieszego
- Pieszy podczas przechodzenia przez plac, po którym manewrują pojazdy musi zachować szczególną ostrożność
- Pieszy poruszający się po terenie Zakładu obowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza przed nadjeżdżającym pojazdem..

**7. ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE KIERUJĄCYCH POJAZDAMI DOSTARCZAJĄCYMI LUB ODBIERAJĄCYMI MATERIAŁ, KTÓRZY BĘDĄ PRZEBYWALI - PORUSZALI SIĘ PO TERENIE HAL**


Przy wjeździe na teren ZGO Gać Sp. z o.o. kierowcy powinni posiadać:

- kask ochronny lub kasko-czapkę
- odpowiednie obuwie najlepiej robocze (twarde, zakryte),
- kamizelkę odblaskową
- środki ochrony indywidualnej (okulary, ochronniki słuchu), jeśli jest to wymagane

Na terenie hal produkcyjnych kierowcy obowiązani są:

- Mieć na głowie kask ochronny lub kasko-czapkę
- Być ubrany obuwie robocze
- Być ubrany w kamizelkę odblaskową
- Stosować środki ochrony indywidualnej
- Stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników ZGO Gać odpowiedzialnych za załadunek/rozładunek samochodu
- Przestrzegać przepisy o dopuszczalnej prędkości poruszania się po terenie hal produkcyjnych – max 5 km/godz.

*10 dniem* 7



ZAŁĄCZNIK NR 5 – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ „ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GAĆ

## 8. INFORMACJA

Na terenie sortowni odpadów, w pomieszczeniu kierownika sortowni znajduje się defibrylator.

10 października 2019 r.  8